



Chromebox for meetings

Käyttöopas

FI9152

Tarkistettu ja korjattu painos

Joulukuu 2014

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuusiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuusiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisinä Internet-sivuillamme osoitteessa <http://support.asus.com>.

Sisältö

Tietoja tästä oppaasta	4
Pakkauksen sisältö.....	5
Chromebox for meetings esittely	7
Ominaisuudet.....	8
Näkymä edestä.....	8
Vasemman puolen näkymä.....	9
Näkymä takaa	10
Chromebox for meetings käyttö	13
Näin pääset alkuun	14
Liitä näyttöpaneeli Chromebox for meetings-tietokoneeseen	14
Kaiutinpuhelimen liittäminen.....	15
Kameran liittäminen.....	16
Kaukosäätimen vastaanottimen liittäminen	17
Liitä verkkolaite Chromebox for meetings-tietokoneeseen	18
Käynnistä Chromebox for meetings.....	20
Chromebox for meetings -järjestelmän määrittäminen	21
Ennen kuin käytät laitettasi videokokouksessa.....	22
Asetusvaatimukset.....	22
Järjestelmän asettaminen	24
Laitteen kirjaaminen käyttöön	27
Videopuhelun soittaminen.....	30
Videopuhelun luominen.....	30
Videopuhelusta poistuminen	30
Laitteiden ja huoneiden hallinta	31
Vianetsintä	39
Ongelman korjaaminen.....	40
Ohje ja tuki.....	40
Liitteet	41
Turvallisuustietoja.....	42
Säädösilmoitukset.....	44
ASUS-yhteystiedot.....	51

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja *Chromebox for meetings* laitteistosta ja ohjelmiston ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:

Luku 1: *Chromebox for meetings* esittely

Tässä luvussa kuvataan *Chromebox for meetings*:n laitteiston osat.

Luku 2: *Chromebox for meetings* käyttö

Tässä luvussa annetaan ohjeet, kuinka *Chromebox for meetings* käytetään.

Luku 3: *Chromebox for meetings* -järjestelmän määrittäminen

Tässä luvussa annetaan tiedot *Chromebox for meetings* -järjestelmän asettamisesta videokokouksia varten.

Vianetsintä

Tämä luku sisältää ohjeita, kuinka korjataan ongelmia, joita saattaa ilmetä *Chromebox for meetings* -järjestelmää käytettäessä.

Liitteet

Tämä osa sisältää tietokoneen huomautukset ja turvallisuusilmoitukset.

Tässä oppaassa käytetyt sopimukset

Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä on esitetty seuraavasti:

TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa tehtävän suorittamiseksi.


HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat tehtävien suorittamista.

VINKKI: Tämä viesti sisältää ohjeen, joka helpottaa tehtävien suorittamista.


VAROITUS! Tämä viesti sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa turvallisuuden ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa tai tietokoneesi tietojen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.

Pakkauksen sisältö


Oma Chromebox for meetings-pakettisi sisältää seuraavat kohteet:




Chromebox for meetings




Kaukosäädin ja -vastaanotin



Verkkolaite*




Kaiutin




Kamera




183 cm:n HDMI-kaapeli



457 cm:n CAT5e Ethernet -kaapeli




457 cm:n passiivinen USB-jatkokaapeli



L-kiinnityspidike



Tekniset asiakirjat



Pöytämatto



Kiinnityslaitteisto

*Niputettu virta-adapteri voi vaihdella alueista riippuen.

HUOMAUTUKSIA:


- Jos laitteeseen tai sen osiin tulee takuuaikana vika tai toimintahäiriö normaalissa ja oikeassa käytössä, toimita takuukortti viallisen laitteen mukana ASUS-huoltokeskukseen viallisten osien vaihtamiseksi.
 - Jotkin niputetut varusteet voivat vaihdella eri mallien mukaan. Katso yksityiskohtia näistä varusteista niiden vastaavista käyttäjän käsikirjoista.
-

1

***Chromebox for meetings
esittely***

Ominaisuudet

Näkymä edestä



1



Virtapainike

Virtapainike mahdollistaa *Chromebox for meetings* -laitteen kytkemisen päälle, pois päältä tai lukitsemisen.

Kun olet kirjautunut sisään, paina virtapainiketta lukitaksesi *Chromebox for meetings* -laitteen; sen jälkeen saat kehoitteen syöttää tilin salasanan.

Jos olet kirjautumisnäytössä tai Hangouts-kohdassa, paina virtapainiketta sammuttaaksesi *Chromebox for meetings* -laitteen.


2



USB 3.0 -portti

USB (Universal Serial Bus) portit mahdollistavat jopa 5Gbit/s siirtonopeuden ja ovat taaksepäin yhteensopivia USB2.0:n kanssa. Nämä portit myös tukevat Battery Charging 1.2 –teknologiaa, joka sallii USB-laitteiden lataamisen.

Vasemman puolen näkymä



1



Kensington-turvakolo

Kensington-turvakolon avulla *Chromebox for meetings* voi kiinnittää Kensington®-turvallisuuustuotteilla.


2



Muistikortin lukija

Sisäinen kortinlukija antaa tietokoneen lukea ja kirjoittaa tietoja MMC/SD-korteille/korteilta.

Näkymä takaa



1

Tuuletusaukot

Tuuletusaukot sallivat viileämmän ilman päästä *Chromebox for meetings*-alustalle.

TÄRKEÄÄ: Optimaalista lämmönhaihdutusta ja tuuletusta varten varmista, ettei tuuletusaukkojen edessä ole esteitä.

2

DCIN

Virransyöttö

Toimitukseen kuuluva verkkolaite muuntaa vaihtovirran tasavirraksi tässä liitännässä käytettäväksi. Tietokone toimii tämän liitännän kautta syötetyllä virralla. Käytä aina toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta estääksesi tietokoneen vahingoittumisen.

VAROITUS! Verkkolaite voi kuumentua käytettäessä. Älä peitä verkkolaitetta ja pidä se loitolla kehostasi.

3



LAN-portti

Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee vakio-Ethernet-kaapelia lähiverkkoyhteyttä varten.

4



USB 3.0 -portti

USB (Universal Serial Bus) portit mahdollistavat jopa 5Gbit/s siirtonopeuden ja ovat taaksepäin yhteensopivia USB2.0:n kanssa.

5



HDMI-portti

HDMI (High Definition Multimedia Interface) -portti tukee Full-HD-laitteita, kuten LCD TV:tä tai monitoria ja sallii katsomisen suuremmalta ulkoiselta näytöltä.

6



DisplayPort (Näyttöportti)

DisplayPort (Näyttöportti) lähettää korkean suorituskyvyn digitaalisen lähdön Chromebox for meetings näyttölaitteelle kuten LCD TV tai HD-monitori.

7



Kuuloke/Mikrofoni-yhdistelmäportti

Stereokuulokeliitäntä-/mikrofoni-yhdistelmäporttia käytetään järjestelmän audiotulo/lähtösignaalin liittämiseen vahvistettuihin kaiuttimiin, kuulokkeisiin tai kaiutinpuhelimiin.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2

***Chromebox for meetings
käyttö***

Näin pääset alkuun

Liitä näyttöpaneeli *Chromebox for meetings*-tietokoneeseen


Voit liittää näyttöpaneelin tai projektorin *Chromebox for meetings*-tietokoneeseen, jossa on seuraavat liitännät:

- HDMI-liitäntä
- DisplayPort
- DVI-liitäntä (käytetään HDMI-DVI-adapterin kanssa)


HUOMAUTUS: HDMI-DVI-adapteri myydään erillisesti.

Näyttöpaneelin liittäminen *Chromebox for meetings*-tietokoneeseen:
Liitä näyttöpaneeli joko HDMI-porttiin tai näyttöporttiin.

Liitä näyttö HDMI-portin kautta




Liitä näyttö näyttöportin kautta



Kaiutinpuhelimen liittäminen


Voit liittää kaiutinpuhelimen mihin tahansa *Chromebox for meetings* -laitteen USB 3.0 -porttiin.



HUOMAUTUS: Kun liität kaiutinpuhelimen, voit katsoa ohjeet seuraavista teknisistä asiakirjoista: <http://www.jabra.com/products/pc-headsets/jabra-speak-410-series/jabra-speak-410-ms>.

Kameran liittäminen


Voit liittää kameran mihin tahansa *Chromebox for meetings* -laitteen USB 3.0 -porttiin.




HUOMAUTUS: Kun liität kameran, voit katsoa ohjeet seuraavista teknisistä asiakirjoista: <http://www.logitech.com/assets/45920/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf>.

Kaukosäätimen vastaanottimen liittäminen

Liitä kaukosäätimen vastaanottimen käyttöavain *Chromebox for meetings* -laitteen etupaneelin USB 3.0 -porttiin.



Irrota kaukosäätimestä akun purkaussuoja




HUOMAUTUS: Kaukosäätimestä ja -vastaanottimesta on muodostettu laitepari tehtaalla ja niistä tulee automaattisesti laitepari käyttöön otettaessa.

Liitä verkkolaite *Chromebox for meetings*-tietokoneeseen

Verkkolaitteen liittäminen *Chromebox for meetings*-tietokoneeseen:

- A. Liitä verkkolaite 100 V - 240 V -virtalähteeseen.
- B. Liitä verkkolaitteen liitin *Chromebox for meetings*-tietokoneen tasavirtatuloon (DC).

HUOMAUTUS: Verkkolaitteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin ja alueen mukaan.



VAROITUS!

- On vahvasti suositeltavaa käyttää vain *Chromebox for meetings* toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia.
 - On vahvasti suositeltavaa käyttää maadoitettua pistorasiaa, kun käytät *Chromebox for meetings*.
 - Pistorasian on oltava helposti tavoitettavissa ja lähellä *Chromebox for meetings*.
 - Irrottaaksesi *Chromebox for meetings* verkkovirrasta, irrota se virtapistokkeesta.
-

HUOMAUTUS:


Verkkolaitetiedot:

- Tulojännite: 100–240 VAC
 - Tulotaajuus: 50–60Hz
 - Nimellisantovirta: 3,42 A (65 W)
 - Nimellisantojännite: 19V
-

Käynnistä *Chromebox for meetings*

Paina virtapainiketta *Chromebox for meetings* kytkemiseksi päälle.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että kaikki oheislaitteet (kaiutinpuhelin, kamera, kaukosäädin ja -vastaanotin) ja verkkolaite on liitetty oikein ennen kuin kytket *Chromebox for meetings* -laitteen päälle.



3

Chromebox for meetings -järjestelmän määrittäminen

Ennen kuin käytät laitettasi videokokouksessa

Asetusvaatimukset

Huoneen koko ja asetus

Chromebox for meetings -järjestelmä on tarkoitettu 3–6 henkilön kokoustilaan, mutta se toimii myös hyvin 2–10 henkilön tiloissa. Suosittelemme huonetta, jossa on joko pitkä pöytä, jonka toisessa päässä on monitori (optimaalinen) tai pyöreä pöytä. Emme suosittele *Chromebox for meetings* -järjestelmän käyttämistä huoneissa, jotka on asetettu luokkahuonetyyliin.

Huoneessa on oltava seuraavaa:

- Live-Ethernet-portti (langallista verkkoyhteyttä varten)
- Sähköpistorasia

Verkkovaatimukset

Chromebox for meetings -laite toimii sekä langallisissa että langattomissa verkoissa. Verkkovaatimukset ovat samat, kuin Hangouts-sovelluksella. Lisäksi ryhmävideokokouksessa on suositeltava olla 1 mb/s tai 2 mb/s (ylös/alas) minimikaistanleveys.

VINKKI: Vaikka voit käyttää *Chromebox for meetings* -laitetta langattomalla verkkoyhteydellä, on suositeltavaa käyttää langallista verkkoyhteyttä parhaan äänen ja videon laadun varmistamiseksi.

Tilavaatimukset

- *Chromebox for meetings* -laitetta varten tarvitaan 50 mm x 145 mm x 145 mm (K x L x P) käytettävissä olevaa tilaa laitteen kiinnittämiseen tai asettamiseen pöydälle.
- Kaiutinpuhelinta varten tarvitaan vähintään 55 mm x 140 mm x 150 mm (K x L x P) käytettävissä olevaa tilaa laitteen asettamiseen pöydälle tai kiinnittämiseen seinään.
- Kameran yleiskoukkukiinnitys sopii useimpien vakiomonitorien leveyteen.

Näyttövaatimukset ja sijoittaminen

Chromebox for meetings -laite toimii LCD-, LED-, plasma- ja projektorityyppisten monitorien ja TV-vastaanottimien kanssa. Näytössä on oltava HDMI- tai DisplayPort-tulo. Näyttötarkkuuden on oltava vähintään 1 280 x 720 pikseliä. Parasta videolaatua varten 1 920 x 1 080 pikselin kuvatarkkuus on suositeltava.

Voit asettaa näytön pöydälle seinää vasten tai kiinnittää näytön seinään tai kattoon projektoriyksikköä varten. Huomaa, että jos kiinnität näytön, sinun on ehkä porattava reikiä ja piilotettava kaapelit. Jos huoneessa on aiempi videokokousjärjestelmä, voit ehkä ottaa huoneen aiemmat asetukset käyttöön *Chromebox for meetings* -järjestelmää varten.

Kaiutinpuhelimien sijoittaminen

Paras kaiutinpuhelimien sijoituspaikka on kokoushuoneen koon ja sisustuksen mukainen.

- Huoneissa, joissa osallistujat istuvat huoneen toisessa päässä monitorin suuntaan katsoen, on suositeltavaa asettaa kaiutinpuhelin pöydän päähän lähimmäksi *Chromebox for meetings* -laitetta ja näyttöä.
- Suuremmissa huoneissa, joissa osallistujat istuvat pöydän ympärillä monitorin paikasta riippumatta, on suositeltavaa asettaa kaiutinpuhelin pöydän keskelle.

Liittimet ja lisävarusteet

Asetuksesi mukaan saatat tarvita seuraavia:

- CAT5e Ethernet -kaapeli langallista verkkoyhteyttä varten (kuuluu toimitukseen)
- *Chromebox for meetings* -seinäkiinnityssarja seinäkiinnitystä varten (kuuluu toimitukseen)
- USB-jatkokaapeli yli 1,52 m:n päässä olevalle kameralle (yksi kaapeli kuuluu toimitukseen)
- USB-jatkokaapeli yli 0,91 m:n päässä olevalle kameralle (yksi kaapeli kuuluu toimitukseen)

VINKKI: Jos tarvitset jatkokaapelit molemmille kameroille ja kaiutinpuhelimelle, voit ostaa toisen kaapelin erikseen.

- Kaapelin suojukset, jos on tarpeen seinäkiinnityksessä

HUOMAUTUS: Seinäkiinnityksessä käytettävät kaapelin suojukset eivät kuulu toimitukseen, vaan ne on ostettava erikseen.

TÄRKEÄÄ: Toimitukseen kuuluvan kameran pituus on 1,52 m ja toimitukseen kuuluvan kaiutinpuhelimen kaapelin pituus on 0,91 m. Jos näytön, *Chromebox for meetings* -laitteen ja oheislaitteiden asennus vaatii pitempiä etäisyyksiä, sinun on ehkä ostettava lisä-USB-jatkokaapeleita.

Järjestelmän asettaminen

Chromebox for meetings -laitteen kiinnittäminen

Voit kiinnittää *Chromebox for meetings* -laitteen näytön taakse. Kiinnitä *Chromebox for meetings* -laite kiinnityspidikkeellä näyttöön tai mihin tahansa VESA (100 mm) -yhteensopivaan sijaintiin. Kiinnityspidike kuuluu *Chromebox for meetings* -laitteen toimitukseen.


Kameran asettaminen

Aseta kamera näytön päälle.

VINKKI: Pidä kamera niin lähellä silmien tasoa kuin mahdollista.

Kaapelien liittäminen

Liitä *Chromebox for meetings* -laite toimitukseen kuuluvilla kaapeleilla ja anturilla muihin järjestelmän komponentteihin:



- 1 DisplayPort liittää näytön DisplayPort-liittimeen.
- 2 HDMI liittää näytön HDMI-liittimeen.

- ③ USB 3.0 -portti liittää kameran.
- ④ USB 3.0 -portti liittää kaiutinpuhelinkokoonpanon.
- ⑤ LAN-portti liittää reitittimen.

VINKKI: Vaikka voit käyttää *Chromebox for meetings* -laitetta langattomalla verkkoyhteydellä, on suositeltavaa käyttää langallista verkkoyhteyttä parhaan äänen ja videon laadun varmistamiseksi.

- ⑥ Virtaportti liittää pistorasiaan.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että liität virtajohdon viimeisenä, kun olet tehnyt kaikki muut liitännät.

- ⑦ USB 3.0 yhdistää kaukosäätimen vastaanottimeen.

Mallikohtaiset yhteysasetusohjeet löytyvät *Chromebox for meetings*-[tuotesivustolta](#).

Laitteen kirjaaminen käyttöön

Perus-käyttöön kirjaamisen suorittaminen


Tässä osassa selitetään perus-käyttöön kirjaamisen kulku, joka toimii lähes kaikille käyttäjille. Lukeaksesi lisää muista valinnoista, jotka näkyvät käyttöön kirjaamisprosessin aikana, katso kohta **Select other enrollment options (Valitse muita käyttöön kirjaamisvalintoja)**.

VINKKI: On suositeltavaa liittää USB-näppäimistö käyttöön kirjaamistietojen syöttämisen helpottamiseksi. Jos käytät kaukosäädintä, näin voit siirtyä näytöllä paikasta toiseen:

- Paina oikeaa siirtyäksesi seuraavaan kenttään.
 - Paina vasenta siirtyäksesi takaisin edelliseen kenttään.
 - Paina ylös tai alas vierittääksesi luetteloa kussakin kentässä.
 - Paina **Select (Valitse)** tehdäksesi valinnan.
-

Perus käyttöön kirjaamisen suorittaminen:

1. Kytke näyttö päälle.
2. Kytke *Chromebox for meetings* päälle.
3. Vahvista tai muuta kieli näppäimistöasettelu ja verkko.




VINKKI: Jos verkkosi ei näy **Select a network (Valitse verkko)** -luettelossa, valitse **Join Network (Liity verkkoon)** ja anna oikeat asetukset. Pyydä verkon järjestelmänvalvojalta asetukset, jollet tiedä niitä.

4. Valitse **Continue (Jatka)**.
5. **Hyväksy** Google Chrome -käyttöjärjestelmän ehdot.
6. Kirjaudu sisään Google-sovellusten sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

VINKKI: Jos käytät kaukosäädintä salasanan antamiseen, koko salasana voi näkyä näytöllä. Käytä USB-näppäimistöä pitääksesi salasanan piilossa kirjoittaessasi sen.

7. Käyttöön kirjaamisprosessi tapahtuu automaattisesti. Kun prosessi on valmis, napsauta **Done (Valmis)**.
8. Kun Hangouts-näyttö tulee näkyviin, toimi näytön ohjeiden mukaisesti testataksesi kameran ja kaiutinpuhelimen.



VINKKI:

Jollet näe videota tai kuule audiota testin aikana:

- Varmista, että kamera ja kaiutinpuhelin on liitetty *Chromebox for meetings* -laitteeseen ennen kuin kytket laitteen päälle.
 - Varmista, että kamera ja kaiutinpuhelin on liitetty laitteeseen oikein.
 - Irrota kaapelit ja liitä ne uudelleen ja käynnistä sitten laite uudelleen.
-

9. Selaa näyttöjä tarkastellaksesi vinkkejä *Chromebox for meetings* -laitteen käytöstä.

Laitteen käyttöön kirjaamisen lopussa näytössä näkyy tämän laitteen sivun URL-osoite *Chromebox for meetings* -laitteen järjestelmänvalvojan konsolissa. Käyttämällä tätä URL-osoitetta järjestelmänvalvojakäyttäjän on lisättävä huoneen online-kalenteri laitteeseen aikataulunmukaisten kokousten ottamiseksi käyttöön.

Muiden käyttöön kirjaamisvalintojen valitseminen

Useimmat käyttäjät voivat käydä läpi yksinkertaisen käyttöön kirjaamiskulun, joka on kuvattu kohdassa [Perus-käyttöön kirjaamisen suorittaminen](#). Käyttäjille, jotka haluavat mukauttaa asetuskokemusta tai oppia lisää, on käytettävissä lisävalintoja. Nämä valinnat näkyvät toisessa käyttöön kirjaamisnäytössä, paitsi käytettävyys, joka näkyy sekä ensimmäisessä että toisessa näytössä:

Käytettävyys. Käytettävyyssvalintoihin kuuluvat suurempi kirjasinkoko ja kohdistimen koko, äänikehotteet jne. Tässä valitsemiasi valintoja käytetään vain asetusprosessissa, ei käytettäessä *Chromebox for meetings* -laitetta. Valitaksesi Käytettävyyss-linkin kaukosäätimellä, navigoi **Continue (Jatka)** - tai **Accept and continue (Hyväksy ja jatka)** -painikkeeseen ja paina sitten oikealla painikkeella.

Lähetä käyttö- ja kaatumistietoja Googlelle. Laitteen tietojen lähettämisen salliminen Googlelle auttaa meitä kehittämään Chrome-käyttöjärjestelmäkokemusta kaikille käyttäjille. Lue lisää tästä valinnasta napsauttamalla näytön **Learn more (Lue lisää)** -linkkiä.

Järjestelmän suojausasetus: Lue lisää *Chromebox for meetings* -laitteen suojausasetuksista.

Google Chrome -käyttöjärjestelmän käyttöehdot: Jos käytät kaukosäädintä, navigoi Accept and continue (Hyväksy ja jatka) -painikkeelle ja paina oikeaa painiketta siirtääksesi kohdistiminen käyttöehtokkunan sisäpuolelle. Kun olet ikkunan sisäpuolella, voit vierittää ylös ja alas tarkastellaksesi käyttöehtoja.

Videopuhelun soittaminen

Videopuhelun luominen

Videopuhelun sisältävän aikataulunmukaisen kokouksen järjestäminen on helppoa. Kalenterikutsu sisältää kaiken, mitä osallistujat tarvitsevat liittyäkseen huoneesta tai henkilökohtaisesta laitteesta.

1. Kirjaudu sisään Google-sovellukset-tilillä.
2. Avaa Google Calendar -sovellus tai siirry osoiterivillä kohteeseen google.com/calendar.
3. Napsauta **Create (Luo)** luodaksesi aikataulunmukaisen tapahtuman.
4. Sisällytä tapahtumatiedot - tapahtuman nimi, päivämäärä, aika ja vieraat.
5. Napsauta **Rooms, etc. (Huoneet, jne.)** sivun oikealla puolella.
6. Sisällytä huoneen nimi *Chromebox for meetings* -laitteessa ja napsauta sitten **Add (Lisää)**.
7. Kun olet varannut huoneen, napsauta **Add video call (Lisää videopuhelu)**.
8. Voit nimetä videopuhelun haluamaksesi, mutta pidä nimi lyhyenä ja kuvaavana. (Nimessä voi olla 15 merkkiä tai vähemmän.)
9. Napsauta **Save (Tallenna)** lähettääksesi muille kutsun, joka sisältää linkin videopuheluun.

Videopuhelusta poistuminen

Vaikka olisit videopuhelun asettanut henkilö, puhelusta poistumisesi ei tarkoita, että lopettaisit puhelun kaikilta kokoukseen osallistujilta. Se merkitsee vain omaa poistumistasi. Videopuhelu jatkuu niin kauan, kunnes viimeinen henkilö poistuu siitä.

Huoneesta

Paina kaukosäätimen tai kaiuttimen punaista luurikuvaketta.

Laitteiden ja huoneiden hallinta

Tarkista järjestelmänvalvojan konsolista Google-videokokouslaitteiden asetukset

Hallitaksesi *Chromebox for meetings* -laitteita järjestelmänvalvojan konsolista, sinun on varmistettava, että aikavyöhyke on asetettu oikein. Voit myös valita *Chromebox for meetings* -laitteiden uudelleenkäynnistysten aikataulun mukaisin välein.

1. Kirjaudu kannettavassa tietokoneessa tai muussa laitteessa [Google-järjestelmänvalvojan konsoliin](#).
2. Napsauta **Device management (Laittehallinta)** ja napsauta sitten **Hangouts device management (Hangouts-laittehallinta)** -kohdan oikealla puolella **Settings (Asetukset)**.
3. (Valinnainen) Syötä **Scheduled reboot (Aikataulunmukainen uudelleenkäynnistys)** -kenttään päivien lukumäärä ennen uudelleenkäynnistystä. Jos esimerkiksi haluat käynnistää laitteesi uudelleen viiden päivän välein, syötä **5**.
4. Varmista **Time Zone (Aikavyöhyke)** -kentässä näytön alareunassa, että oikea aikavyöhyke on valittu.

Liitä Google-videokokouslaite huoneen online-kalenteriin


Kun käyttäjä kirjaa itsensä *Chromebox for meetings* -laitteen käyttäjäksi huoneessa, järjestelmänvalvojan on liitettävä laite kyseisen huoneen online-kalenteriin. Tämä mahdollistaa käyttäjille videokokousten aikatauluttamisen *Chromebox for meetings* -laitteella.

VINKKI: *Chromebox for meetings* -laitetta ei tarvitse liittää huoneen kalenteriin käytettäessä laitetta ad hoc -kokouksissa.


Laitteen käyttöön kirjaamisen lopussa näytössä näkyy *Chromebox for meetings* -laitteen URL-osoite järjestelmänvalvojan konsolissa. Toimi näiden ohjeiden mukaisesti, jos olet järjestelmänvalvojakäyttäjä:

1. Kopioi kannettavasta tietokoneesta tai muusta laitteesta Järjestelmänvalvojan konsolin URL web-selaimeen.
2. Kun kirjautumisnäyttö tulee näkyviin, kirjaudu sisään Järjestelmänvalvojan konsoliin Google-sovellukset-tililläsi. Et näe tätä näyttöä, jos olet jo kirjautuneena tilillesi.

3. *Chromebox for meetings* -laitteen laitehallintanäyttö tulee näkyviin. Napsauta **Add calendar and room resource (Lisää kalenteri ja huoneresurssi)**.




4. Napsauta näytön oikealla puolella **Unassigned (Määrittämätön)** ja tee jokin seuraavista:




- Jos huone, jossa *Chromebox for meetings* -laite sijaitsee, näkyy luettelossa, napsauta huoneen nimeä. Napsauta **Save (Tallenna)**.
- Jos huonetta ei näy luettelossa, napsauta **Create Resource (Luo resurssi)**. Syötä huoneen nimi ja valinnaisesti resurssityyppi ja kuvaus. Napsauta **Save (Tallenna)**. Liittääksesi *Chromebox for meetings* -laitteen huoneen kalenterin kanssa, napsauta **Unassigned (Määrittämätön)**, napsauta huoneen nimeä ja napsauta **Save (Tallenna)**.

Laitteen nimen muokkaaminen

1. Kirjaudu kannettavassa tietokoneessa tai muussa laitteessa [Google-järjestelmänvalvojan konsoliin](#).
2. Napsauta **Device management (Laittehallinta)** ja napsauta sitten **Hangouts device management (Hangouts-laittehallinta)** -kohdan oikealla puolella **Devices (Laitteet)**.
3. Aktiiviset *Chromebox for meetings* -laitteet tulevat näkyviin näyttöön. Napsauta laitetta, jonka haluat nimetä uudelleen.
4. Napsauta nuolta laitteen nimen oikealla puolella.



5. Napsauta **Edit device name (Muokkaa laitteen nimeä)**.
6. Anna uusi nimi ja napsauta **Save (Tallenna)**.




7. Näkyviin tulee näyttö, jossa kysytään haluatko päivittää kalenteriresurssin nimen vastaamaan uutta laitteen nimeä. Valitse **Yes (Kyllä)** tai **No (Ei)**.

VINKKI: Kun laitteen nimi vastaa kalenteriresurssin nimeä, on helppo yksilöidä mikä resurssi kuuluu millekin laitteelle.


Laitetietojen tarkastelu

1. Kirjaudu kannettavassa tietokoneessa tai muussa laitteessa [Google-järjestelmänvalvojan konsoliin](#).
2. Napsauta **Device management (Laittehallinta)** ja napsauta sitten **Hangouts device management (Hangouts-laittehallinta)** -kohdan oikealla puolella **Devices (Laitteet)**.
3. Aktiiviset *Chromebox for meetings* -laitteet tulevat näkyviin näyttöön. Napsauta laitetta, jonka tietoja haluat tarkastella.
4. Napsauta **Hardware and Os (Laitteisto ja käyttöjärjestelmä)**. Näytön oikealla puolella näkyvät laitetiedot, mukaan lukien malli, sarjanumero, MEID jne.



Laitteen yksilöintitietojen syöttäminen

1. Kirjaudu kannettavassa tietokoneessa tai muussa laitteessa [Google-järjestelmänvalvojan konsoliin](#).
2. Napsauta **Device management (Laittehallinta)** ja napsauta sitten **Hangouts device management (Hangouts-laittehallinta)** -kohdan oikealla puolella **Devices (Laitteet)**.
3. Aktiiviset *Chromebox for meetings* -laitteet tulevat näkyviin näyttöön. Napsauta laitetta, jolle haluat lisätä tietoja.
4. Napsauta **Notes (Huomautuksia)**.




5. Napsauta näytön oikealla puolella **Edit (Muokkaa)**.
6. Syötä haluamasi tiedot **User (Käyttäjä)** -, **Note (Huomautus)** - ja/tai **Location (Sijainti)** -kenttään.
7. Napsauta **Save (Tallenna)**.

Laitteen liittäminen eri huoneen kalenteriin tai laitteen määrittäminen poistaminen kaikista huoneista

Jos siirrät *Chromebox for meetings* -laitteen eri huoneeseen, sinun on määritettävä laite uuden huoneen kalenteriin.

Vaihtoehtoisesti, jos lopetat *Chromebox for meetings* -laitteen käyttämisen, voit poistaa laitteen määrittäksen kaikista huoneista.


1. Kirjaudu kannettavassa tietokoneessa tai muussa laitteessa [Google-järjestelmänvalvojan konsoliin](#).
2. Napsauta **Device management (Laittehallinta)** ja napsauta sitten **Hangouts device management (Hangouts-laittehallinta)** -kohdan oikealla puolella **Devices (Laitteet)**.
3. Aktiiviset *Chromebox for meetings* -laitteet tulevat näkyviin näyttöön. Napsauta laitetta, jonka haluat määrittää uudelleen tai jonka määrittäksen haluat poistaa.
4. Napsauta **Add calendar and room resource (Lisää kalenteri ja huoneresurssi)**.
5. Napsauta näytön oikealla puolella huonetta, johon *Chromebox for meetings* -laite on parhaillaan liitetty ja tee jokin seuraavista:



- Liittääksesi *Chromebox for meetings* -laitteen toisen huoneen kalenteriin, napsauta huoneen nimeä.
 - Poistaaksesi *Chromebox for meetings* -laitteen määrittäksen kaikista huoneista, napsauta **Unassign (Poista määrittys)**.
6. Napsauta **Save (Tallenna)**.

Huoneen nimen, tyypin tai kuvauksen muokkaaminen

1. Kirjaudu kannettavassa tietokoneessa tai muussa laitteessa [Google-järjestelmänvalvojan konsoliin](#).
2. Napsauta **Device management (Laittehallinta)** ja napsauta sitten **Hangouts device management (Hangouts-laittehallinta)** -kohdan oikealla puolella **Devices (Laitteet)**.
3. Aktiiviset *Chromebox for meetings* -laitteet tulevat näkyviin näyttöön. Napsauta laitetta, joka on huoneessa, jonka tietoja tahdot muokata.
4. Napsauta **Add calendar and room resource (Lisää kalenteri ja huoneresurssi)**.
5. Tee näytön oikealla puolella jokin seuraavista:
 - Muokataksesi juuri määritettyä huonetta, napsauta **Edit Resource (Muokkaa resurssia)** huoneen nimen oikealla puolella. Muokkaa nimi, tyyppi ja/tai kuvaus haluamaksesi ja napsauta **Save (Tallenna)**.



Edit calendar resource [X]

Resource name (required)
1st Flor Conf Room

Resource type
Room
Examples: Room, Video, Visitor Desk

Description
Large room to the left of the lobby

Save **Cancel**

- Muokataksesi eri huonetta tai toista resurssia, napsauta parhaillaan määritetyn huoneen nimeä ja napsauta **Manage Resource (Hallitse resurssia)**. Tämä siirtää sinut Kalenteriasetukset-sivulle, jossa voit muokata resurssin nimeä, tyyppiä tai kuvausta; luoda uuden resurssin tai poistaa resurssin.

[illegible]

Vianetsintä

Ongelman korjaaminen

Laitteiden ja huoneiden hallinta

En tiedä kuinka haluamani *Chromebox for meetings* -laite yksilöidään laiteluettelonäytöllä.

Jollet ole varma, mitä laitetta napsauttaisit, voit yksilöidä oikean laitteen sen sarjanumeron perusteella. Laitteen sarjanumero näkyy laitteen toimitukseen kuuluvassa kortissa ja laitteen itsensä pohjassa.

Ohje ja tuki

Siirry support.google.com/videoconferencing -sivustolle saadaksesi lisätietoja asetuksesta ja käyttöönotto-ohjeita, mukautettuja pöytämattoja tai tulostusohjeita käyttäjille.

Liitteet

Turvallisuustietoja

Chromebox for meetings on suunniteltu ja testattu vastaamaan tietoteknisten laitteiden uusimpia turvallisuusstandardeja. Jos haluat kuitenkin varmistua turvallisuudesta, on tärkeää, että luet seuraavat turvallisuusohjeet.

Järjestelmän asettaminen

- Lue ja noudata kaikkia asiakirjojen ohjeita ennen kuin käytät järjestelmään.
- Älä käytä tätä laitetta lähellä vettä tai lämmönlähdettä.
- Aseta järjestelmä vakaalle pinnalle.
- Kotelon raot ovat tuuletusta varten. Älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Varmista, että jätät järjestelmän ympärille riittävästi tilaa tuuletusta varten. Älä koskaan aseta mitään esineitä tuuletusaukkoihin.
- Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0°C (32°F) ja 35°C (95°F).
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että jatkojohtoon liitettyjen laitteiden kokonaisampeeriarvo ei ylitä johdon ampeeriarvoa.

Varovaisuus käytettäessä

- Älä tallo virtajohtoa äläkä pidä mitään sen päällä.
- Älä kaada vettä tai muita nesteitä järjestelmän päälle.
- Kun järjestelmä on sammutettu, vähäinen sähkövirta on edelleen päällä. Irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen järjestelmän sammuttamista.
- Jos tuotteessa ilmenee seuraavia teknisiä ongelmia, irrota virtajohto ja ota yhteys pätevään sähköteknikkoon tai jälleenmyyjään.
 - Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
 - Nestettä on kaatunut järjestelmään.
 - Järjestelmä ei toimi oikein vaikka noudatat käyttöohjeita.

- Järjestelmä on pudotettu tai kotelo on vahingoittunut.
- Järjestelmän suorituskyky muuttuu.

Litium-metalliakkua koskeva varoitus

VAROITUS: On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyypillä. Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara

Tämän tuotteen toimitukseen kuuluva kaukosäädin sisältää kolikko-/nappipariston. Jos kolikko-/nappiparisto niellään, seurauksena voi olla vakavia sisäisiä palovammoja kahden tunnin kuluessa, ja ne voivat johtaa kuolemaan.

Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se lasten ulottumattomissa.

Jos luulet, että paristoja on nieltä tai joutunut minkä tahansa ruumiinosan sisälle, hakeudu heti lääkärin hoitoon.

ÄLÄ PURA LAITETTA

Takuu ei koske tuotetta, jonka käyttäjä on purkanut



ÄLÄ heitä *Chromebox for meetings* kunnalliseen jättesäiliöön. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallijätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.

Säädösilmoitukset

REACH

Yhdenmukaisesti REACH'in (Kemikalien rekisteröinti, kehitys, valtuutus, ja rajoitus) säädöksellisen puitteiden mukaan, julkaisimme tuotteissamme olevat kemialliset aineet ASUS REACH -websivustolla osoitteessa <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat johtuvat sitoutumisestamme korkeimpiin ympäristömme suojelun standardeihin. Tarjottaessa ratkaisuja uskomme asiakkaidemme kykenevän vastuullisesti kierrättävän tuotteitamme, akkuja ja muita osia sekä pakkausmateriaaleja. Mene osoitteeseen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> hakemaan yksityiskohtaisia tietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi kannettavan tietokoneen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta sivuja, joilla IO-portit sijaitsevat.

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

VAARA: Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty vastuullisen osapuolen toimesta yhdenmukaiseksi, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden tämän laitteen käyttämiseen.

RF-altistuksen varoitus

Tämä laitteisto täytyy asentaa ja sitä täytyy käyttää toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tätä lähetintä varten käytetyt antennit täytyy asentaa vähintään 20 cm:n päähän kaikista henkilöistä, eivätkä ne saa olla käytössä yhdessä tai samanpaikkaisesti minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. Loppukäyttäjille ja asentajille täytyy toimittaa antennin mukana asennusohjeet ja lähettimen käyttöolosuhteet tyydyttävää RF-altistuksen yhdenmukaisuutta varten.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niitä pidetään oleellisina ja riittävinä:

- Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]
- Suojavaatimukset terveyttä ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]
- Sähköturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Radiospektrin tehokas käyttö kuten artikkelissa [Article 3.2]
- Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisällä ovat:

- 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW taajuuksille väliltä 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

HUOMAUTUS: Kanavat 10 – 13 käyttävät yksin kaistaa 2446,6 MHz – 2483,5 MHz.

Ulkokäyttöön on muutama mahdollisuus: Yksityisellä alueella tai julkisten henkilöiden yksityisellä alueella käyttö vaatii etukäteisvaltuutuksen puolustusministeriöltä, ja valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 – 2483,5 MHz. Käyttö ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

- Valtuutettu maksimiteho sisällä on 100 mW
- Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka käyttävät kaistaa 2400 – 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisällä ja alle 100 mW ulkona:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Tämä vaatimus muuttuu todennäköisesti ajan myötä ja antaa käyttää langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmät tiedot ART:lta (www.art-telecom.fr)

HUOMAUTUS: Langaton verkkokortti lähettää alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

Kanadan viestintäviraston lausunto

Tämä digitaalilaite ei ylitä Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka on määritetty Kanadan viestintäviraston radiohäiriösäännöksissä.

Tämä luokan B digitaalinen laite on kanadalaisen ICES-003-normin mukainen.

IC-säteilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tämä laite täyttää IC-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Jotta IC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset täytetään, vältä suoraa kontaktia lähettävään antenniin lähetyksen aikana. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä käyttöohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset täytetään.

Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

CE-merkkivaroitus



CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).



CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.

Langaton käyttökanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka	2.412-2.462 GHz	Ch01 - CH11
Japani	2.412-2.484 GHz	Ch01 - Ch14
Eurooppa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 - Ch13

ENERGY STAR –yhteensopiva tuote



ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa toimiva yhteistyöohjelma, joka auttaa meitä kaikkia säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissä on virranhallintatoiminto oletuksena päällä. Monitori ja tietokone menevät automaattisesti unitilaan kymmenen ja kolmenkymmenen minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tietokone herätetään napsauttamalla hiirellä tai painamalla jotakin näppäimistön näppäintä.

Katso lisätietoja virranhallinnasta ja sen hyödyistä ympäristölle osoitteesta <http://www.energy.gov/powermanagement>. Katso lisäksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistyöohjelmasta osoitteesta <http://www.energystar.gov>.

HUOMAUTUS: Energy Star EI ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa tuotteissa.

ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC.

Osoite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Puhelin +886-2-2894-3447
Faksi +886-2-2890-7798
Sähköposti info@asus.com.tw
Verkkosivut <http://www.asus.com/tw>

Tekninen tuki

Puhelin +86-21-38429911
Faksi +86-21-58668722, ulk. 9101#
Verkkotuki <http://www.asus.com/tw/support/>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)

Osoite 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin +1-510-739-3777
Faksi +1-510-608-4555
Verkkosivut <http://www.asus.com/us/>

Tekninen tuki

Tukifaksi +1-812-284-0883
Yleinen tuki +1-812-282-2787
Verkkotuki <http://www.service.asus.com/>

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itävalta)

Osoite Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faksi +49-2102-959931
Verkkosivut <http://www.asus.com/de>
Online-yhteystiedot <http://eu-rma.asus.com/sales>

Tekninen tuki

Puhelin +49-2102-5789555
Tukifaksi +49-2102-959911
Verkkotuki <http://www.asus.com/de/support/>

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.	
	Puhelin:	+886-2-2894-3447
	Osoite:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Valtuutettu edustaja Euroopassa	ASUSTeK Computer GmbH	
	Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Chromebox
Model name :	Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (X can be 0-9,a-z,A-Z,-, / or blank)

conform with the essential requirements of the following directives:

☒ 2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ 1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒ 2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

☒ 2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒ 2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

☒ CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 27/02/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)



Responsible Party Name: Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Chromebox

Model Number : Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

A handwritten signature in blue ink that reads "Steve Chang". The signature is written in a cursive, flowing style.

Signature :

Date : Feb. 27, 2014

Ver. 120601

[illegible]